



MŰSZAKI LEÍRÁS

BKH0100446 típusú kézsárítókhoz

Műszaki adatok:

Típus	BKH0100446
Teljesítmény	2300W
Tápfeszültség	230V ; 50Hz
Áramfelvétel	11A
Méret	267x235x210 mm
Súly	5,4 kg
Működési idő	60 mp
Érintésvédelmi osztály	I.év. osztály(földelés kell)
Védettségi fokozat	IPX1

Működés:

A készülék a kéz érzékelésekor működik. Ha a kezét 10-15 cm-re tartja a levegő kifúvó nyílástól, a szárító működni kezd, a kéz elvétele után 2-3 másodperc múlva leáll. Amennyiben 60 másodpercig folyamatosan üzemeltetik a készüléket (pl. letakarják az infraérzékelőt), akkor automatikusan leáll a túlhevülés elkerülése érdekében.

Biztonságtechnikai előírások:

- 1 Hálózatra kötést legalább 1.5 mm² keresztmetszetű Cu vezetékkel végezze.
- 2 A készülék előtt leválasztás céljából be kell építeni minden pólusban legalább 3 mm érintkezőtávolságot biztosító kapcsolót.
- 3 A kézsárító védelme érdekében 16A-s kismegszakító használata szükséges.
- 4 A készülék felszerelésénél figyelembe kell venni az MSZ1600/3 szabványsorozat vonatkozó előírásait. **Figyelem!** A készüléket mindig be kell kötni a földelőhálózatba.
- 5 A készülék ideális elhelyezése a mosdókagyló és a kijárat ajtó között. Nem javasoljuk a szárító felszerelését mosdókagylók közé, pissoárok, WC-k, zuhanyzók mellé.
7. Ha a készüléket márvány felület vagy perem fölé szerelik, a minimális távolság a szárító és a perem között 300 mm legyen.

Üzembe helyezés:

- 1 A készülék falhoz rögzítése 4 db tipli+csavarral történik, melyet a gyári csomagolás tartalmaz.
- 2 A fűrésablom segítségével fúrja ki a 4 db lyukat. A telepítés helyének megválasztásához javasoljuk figyelembe venni az 1.sz. ábra H magasságait.

- 3 Normál fal esetén a mellékelt tipliket használja, egyéb esetben a fal típusának megfelelőt. A csavarokkal erősítse az alaplapot a falhoz.



1 sz. ábra

4. Szerelje fel a burkolatot.
5. A hálózati tápkábelt csatlakoztassa a kialakított dugaljzba, helyezze áram alá a készüléket és próbálja ki.

Karbantartás

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
- 3 Használat közben a készülék összegyűjti belsejében a port, ezért, ha rendszeresen használják a készüléket, legalább évente egyszer tisztítani kell.
- 4 A tisztítás menete:
 - Feszültségmentesítse a készüléket.
 - Csavarja ki a készülék burkolatának rögzítő csavarjait.
 - Távolítsa el a burkolatot.
 - Távolítsa el az összegyűlt port a ventilátor kerékről egy puha ecsettel
 - Ugyanezzel az ecsettel távolítsa el a port a külső rácsról
 - Javasoljuk, hogy szerelje le a készüléket a falról, s tisztítsa ki hátsó beszívó rácsot is. Figyelem: ügyeljen rá. Hogy szereléskor a készülék alkatrészei ne sérüljenek!
 - Amikor a karbantartás befejeződött, csavarozza vissza az alaplapot a falra, szerelje vissza a borítást, húzza meg a csavarokat és kapcsolja be a hálózatba a készüléket.
 - Kapcsolja be a készüléket és működtesse addig, míg minden por eltávozik a légáramlatból.

Burkolat tisztítása:

A termék burkolata rozsdamentes acélból készült. Annak érdekében, hogy a felülete sokáig esztétikus maradjon naponta tisztítsa meg, majd puha ruhával törölje szárazra.

Tisztításkor vegye figyelembe a "Rozsdamentes felületek karbantartása, tisztítása" című dokumentumban leírtakat.

Figyelem! Ügyeljen az infraérzékelő ablakának épségére (karcolódás, bemattulás a működést befolyásolhatja)!

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.

T: 06-29/413553

Fax: 06-29/413535

e-mail: bandk@bandk.hu

Internet: www.BandK.hu